kinetic®

Puerta de Baño Corredizo Redondo

5656 Cancel cabezal redondo
con carretilla doble con botón ancho 1.46 mts.

5657 Cancel cabezal redondo
con carretilla doble con botón ancho 2.03 mts.

5662 Cancel cabezal redondo
con carretilla doble con jaladera ancho 1.46 mts.

5663 Cancel cabezal redondo
con carretilla doble con jaladera ancho 2.03 mts.



Barreno para cristal de 5ó6mm



HECHO EN MÉXICO

* LOS CRISTALES NO SE INCLUYEN EN EL KIT

** LLEVA CARRETILLAS DOBLES O SENCILLAS DE ACUERDO AL MODELO ADQUIRIDO.

kinetic®

GUÍA DE INSTALACIÓN

CANCEL DE BAÑO
CORREDIZO kinetic

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN PARA LOS CANCELES DE BAÑO kinetic

Componentes del Kit:

1X RIEL SUPERIOR	1X RIEL INFERIOR	2X LATERAL	4X ** CARRETILLAS DOBLES
1X GUÍAS	1X TOPES	2X BOTÓN	** EN ALGUNOS CANCELES SE UTILIZA CARRETILLAS SENCILLAS

Pasos para la instalación:

1.- Instalación del riel inferior.





Mida el ancho del claro entre muros a nivel de piso y corte el riel inferior 2 mm más corto que la medida obtenida.





Coloque sobre el riel las guías: la guía larga al centro y las cortas a 10 cms de los extremos, marque los agujeros y taladre el riel usando broca 1/8".





Coloque el riel en el piso y alinee, marque los agujeros del riel en el piso y taladre con broca de 1/4" e inserte los taquetes.

Coloque el riel sobre los agujeros y atornille junto con las guías al piso.

2.- Instalación de laterales.



Ensamble el lateral sobre el riel inferior, alinee los laterales y marque los agujeros en la pared, taladre con broca de 1/4" e inserte los taquetes.

3.- Instalación de riel superior.



Mida el claro entre muros a la altura a la que ira el riel superior y corte el riel 2mm más corto.



Inserte los laterales en el riel superior y atornillelos solo en el agujero central (1).

Coloque los topes en los agujeros superior e inferior del lateral y atornille. (2 y 3).

4.- Ensamble y colocación de la carretilla.



Atornille la pieza de aluminio (1) y la pieza de acero (2), coloque el empaque de neopreno sobre el canto superior del cristal a 5 cms del canto vertical, inserte encima del empaque la carretilla ya armada y ajuste los tornillos firmemente.

La cara decorada de los cristales debe ir hacia afuera de la ducha.

Olas 205
Col. Nueva Morelos, Monterrey, N.L.
C.P. 64180 México
Conm: 01 (81) 81 58 62 50
www.kinetic.com.mx